

ÖFFNEN DES VERDECKS (*)

Das Verdeck ist wie folgt herunterzuklappen:

- Hebelverschlüsse **A** nach unten ziehen und die Haken **B** von den Haltern **C** aushängen.
- Verdeck nach hinten klappen und darauf achten, dass das Fenster nicht zwischen den Spiegeln gezwickt wird.
- Das zusammengefaltete Verdeck durch den elastischen Riemen sichern, wie die Abbildung zeigt. (Bei geschlossenem Verdeck wird der Riemen an dem gezeigten Stift angehakt).

(*) Auf Wunsch wird ein Stahlblech-Aufsatz (hard top) geliefert.

